

XEROX®

User's Guide

XM3-22w
LCD Monitor



©2007 by Xerox Corporation. Reservados todos los derechos.

La protección de derechos de autor mencionada contiene toda forma y materia de material que pueda verse sujeto a derechos de autor e información ahora permitida por la ley judicial o garantizada a partir de este momento, incluyendo pero sin limitarse a, material generado por programas de software que se muestren en pantalla, como por ejemplo iconos, capturas de pantalla, aspectos, etc.

XEROX® y todos los nombres de productos Xerox mencionados en esta publicación son marcas registradas de XEROX CORPORATION. Se reconocen asimismo las marcas registradas de otras empresas.

Este documento se verá sujeto periódicamente a cambios. En las siguientes ediciones se corregirán cambios, imprecisiones técnicas y errores tipográficos.

Índice

Marca de Declaración de conformidad de la CE	4
Declaración con la Comisión federal de comunicaciones (FCC)	5
Instrucciones de seguridad importantes	6
1 Introducción	
Características	9
Contenido del paquet	10
Vista frontal y controles	11
2 Instalación	
Conexión del monitor LCD a un equipo	12
Método 1: Conexión analógica (D-SUB).....	12
Método 2: Conexión digital (DVI).....	14
Utilización de su monitor LCD	16
3 On-Screen Display (OSD) Menu	
Utilización del menú OSD	17
Las opciones de OSD	18
El menú IMAGEN	19
El menú AVANZADAS	20
El menú AUDIO	21
El menú OPCIONES	22
El menú UTILIDADES	23
4 Información técnica	
Gráfico de sincronización de los modos predefinido	24
Asignación de contacto del conector DVI.....	25
Asignación de contacto del conector D-SUB	26
Conectar y Listo	27
Inspección visual	27
Solución de problemas	28
Especificaciones.....	29

Lugar de reciclado

EUROPA

Cuando deseche los productos Xerox en Europa, póngase en contacto con una de las tres direcciones siguientes para gestionar el reciclado.

- Proview International (UK) Ltd.
30 The Avenue, Watford, Hertfordshire
WD17 4AE United Kingdom
Timothy Lo
Tel:+44 1923-248-111
Fax:+44 1923-248-222
Email: tim.lo@proview.co.uk

- PGL Europe B.V. (Proview Group Limited Rotterdam)
Satijnbloem 37,
3068 JP
Rotterdam
Hollande
David Hsieh
Tel:+31-10-238-1090
Fax:+31-10-238-1091
E-mail: david@proview-group.nl

- Xoal bvba
Raketstraat 100-B1130
Bruselas, Bélgica
Sr. Leo Starckx
Tel: +32-2-702-6011
Fax: +32-2-725-2513
E-mail: rma@proview-repair.com leo.starckx@proview-repair.com

ASIA

Cuando deseche los productos Xerox en Asia, póngase en contacto con una de las tres direcciones siguientes para gestionar el reciclado.

- Proview Technology (ShenZhen) Co., Ltd.
North Block 21, 23# Shatoukok Free Trade Zone, ShenZhen, China.
Mr. Dennis Chang
Tel: +86-755-2526-1512
Fax: +86-755-2526-1565
E-mail: recycling@proview.com.cn

AMERICA

Cuando deseche los productos Xerox en América, póngase en contacto con una de las tres direcciones siguientes para gestionar el reciclado.

- Proview Technology Inc (USA)
7373 Hunt Avenue, Garden Grove, CA 92841 U.S.A.
Patrick Yen
Tel: 714-799-3865
Fax: :714-379-6290
E-mail: pyen@proview.net

“ESTA UNIDAD DE PANTALLA ES UN DISPOSITIVO ELÉCTRICO QUE CONTIENE MATERIALES Y COMPONENTES PELIGROSOS. ES POSIBLE DESECHAR ESTE PRODUCTO AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO CORRECTO”

Marca CE

Declaración de conformidad

Este monitor LCD producto cumple con los requisitos de la Directiva EC 89/336/EEC "Directiva EMC" y 73/23/EEC "Directiva de bajo voltaje", enmendadas por la directiva 93/68/EEC.

La susceptibilidad electromagnética se ha escogido a un nivel que proporcione correcto funcionamiento en áreas residenciales, de negocios y premisas industriales ligeras y empresas a pequeña escala, tanto dentro como fuera de los edificios. Todos los lugares de funcionamiento se caracterizan por su conexión al sistema público de alimentación eléctrica de bajo voltaje.

Declaración con la Comisión federal de comunicaciones (FCC)

Este equipo se ha probado y se ha encontrado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza e irradia frecuencias de radio, y si no se instala y utiliza de acuerdo con sus instrucciones, puede causar interferencias dañinas en comunicaciones de radio. Sin embargo, no existen garantías de que el equipo no provocará interferencias en una instalación particular. Si este dispositivo causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse enchufando el dispositivo y desenchufándolo, el usuario puede intentar corregir las interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:

1. Reoriente la antena receptora o colóquela en otro lugar.
2. Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
3. Conecte el equipo a una toma de corriente que se encuentre en un circuito distinto de al que está conectado el receptor.
4. Consulte con el distribuidor o un técnico en radio/TV experimentado para solicitar ayuda.



PRECAUCIÓN:

Los cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por el fabricante responsable de la conformidad, podrían anular la autoridad del usuario para hacer funcionar este equipo.

Instrucciones de seguridad importantes

Para evitar daños, deben tenerse en cuenta las siguientes precauciones de seguridad durante la instalación, utilización, servicio y mantenimiento de este equipo.

Antes de utilizar este equipo, lea este manual por completo y guárdelo para futuras consultas.

Advertencias




- No coloque el equipo en carros, estantes, mesas, estanterías inestables. El equipamiento podría caerse, provocando serios daños a niños o adultos, así como serios daños al producto.
- Utilice sólo un carro o baste recomendado por el fabricante. Este equipamiento, así como el carro o base recomendado, debe manejarse con cuidado. La fuerza excesiva, paradas rápidas y superficies irregulares pueden provocar que se vuelque el equipo y el carro o base recomendado
- No desactive el enchufe de 3 clavijas con toma de tierra o polarizado. La clavija de conexión a tierra de la conexión de 3 clavijas es una característica importante. Si retira la clavija de conexión a tierra aumentará el riesgo de dañar el equipo. Si no puede insertar el enchufe en la salida eléctrica, póngase en contacto con un electricista para instalar una salida con conexión a tierra
- Utilice este equipo siempre con el tipo de fuente de alimentación que se indica en la parte trasera de la etiqueta de modelo o número de serie.
- Nunca sobrecargue las tomas de corriente ni los cables de extensión.
- Utilice y maneje el cable de alimentación con cuidado.
- NO coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación de CA.

- No tire del cable de alimentación de CA. No toque el cable de corriente de CA con las manos mojadas.
- No toque el cable de corriente ni el cable de antena durante tormentas.
- Quite la conexión de la toma de pared si no va a utilizar el equipo durante un periodo de tiempo prolongado.
- No coloque, utilice ni manipule este equipo cerca del agua.
- Nunca ponga el equipo en contacto con líquidos, lluvia ni humedad. Busque servicio si alguno de los líquidos indicados se vierte en el equipo.
- No intente reparar usted mismo el equipo.
- Abrir o retirar la carcasa puede exponerle a voltajes peligrosos y otros riesgos, además de poder anular la garantía. Solicite servicio a personal cualificado.
- Quite siempre el cable del enchufe antes de limpiar el equipo.
- No utilice nunca limpiadores líquidos o de aerosol en el equipo. Limpiar únicamente con un paño seco.
- No exponga el equipo a temperaturas extremas ni a la luz del sol directa, ya que el equipo podría sobrecalentarse y dañarse.
- No instale el equipo cerca de ninguna fuente de calor, como por ejemplo, radiadores, registros de calor, hornillas u otros aparatos que produzcan calor.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Deje espacio abierto alrededor del equipo.
- No coloque nunca el equipo en una cama, sofá, alfombra ni otra superficie similar, ni demasiado cerca de cortinas, paredes, en una librería, armario empotrado ni ningún otro lugar similar que pudiera provocar ventilación pobre.

(continúa en la página siguiente)

- Si se da alguna de las siguientes condiciones, desconecte el cable de alimentación de la toma y solicite servicio a personal cualificado.
 - a. El cable de alimentación o el enchufe están dañados.
 - b. Se vierta líquido en el producto.
 - c. Un objeto caiga dentro del producto.
 - d. El producto se haya caído o dañado.
 - e. La pantalla del producto no esté en condiciones normales.



DESECHO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS PRIVADOS DENTRO DE LA UNIÓN EUROPEA

El símbolo indica que no puede arrojarse este producto a la basura normal del hogar. La recogida y reciclaje de tales productos es de su total responsabilidad. Deposite los residuos mencionados anteriormente en un lugar designado para el reciclado de residuos de equipos electrónicos y eléctricos. Si no se sabe dónde depositar los residuos para su reciclado, póngase en contacto con la oficina local o con el servicio de recogida de basuras.

Authorized Service Centers

U.S.A.
CALIFORNIA: AUTHORIZED SERVICE CENTER
7373 HUNT AVENUE
GARDEN GROVE, CA 92841
(714) 799-3899
(800) 469-1175
(714) 379-6290 Fax
Hours: 8AM ~ 6PM - Pacific Standard Time

TEXAS: AUTHORIZED SERVICE CENTER
10849 KINGHURST SUITE # 120
HOUSTON, TX 77099
(281) 530-4100
(281) 530-4104 Fax
Hours: 8AM ~ 6PM - Central Time

EUROPE
AUTHORIZED SERVICE CENTER CONTACTS:
XOAL BVBA
RAKETSRAAT 100
B-1130 BRUSSEL BELGIUM
E-EMAIL: rma@proview-repair.com
<http://www.proview-repair.com>
Hotline: 00800 00 88 77 66
Fax: +32-2-725-2513
Hours: 10AM ~ 12PM and 2PM ~ 5PM
Monday through Friday